

Zum Firmware Update muss der Router über ein Ethernet-Kabel an den PC angeschlossen werden. Die Durchführung des Updates über die Wireless Schnittstelle ist nicht erlaubt.

- Kontrollieren Sie die Ident/Bestellnummer Ihres Turbolink JDR454 auf dem Typenschild, da es verschiedene Geräteversionen gibt.
- Die Identnummer lautet entweder 937939 oder 937942.
- Die Geräteversionen sind vom Funktionsumfang gleich, jedoch sind je nach Netzbetreiber bestimmte Einstellungen vor eingestellt.
- Laden Sie entsprechend die Upgrade-Software herunter.
- Entpacken Sie das ZIP Archiv in ein leeres Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.
- Verbinden Sie den PC über ein Ethernet Kabel mit dem Router
- Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie 192.168.0.1 oder die von Ihnen vergebene IP-Adresse ein.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein. Standardmäßig lauten diese "admin" und "password"
- Im Menü wählen Sie bitte „Administration/Firmware Update“.
- Über „Durchsuchen“ wählen Sie das Downloadfile aus (z. B. 937939_40010.img)
- Starten Sie anschließend den Download
- Nun erscheint ein Fortschrittsbalken für einige Minuten.
- Sobald der Fortschrittsbalken verschwindet, ist der Download beendet, das Gerät bootet neu.
- Ihre Konfiguration bleibt vollständig erhalten, Sie können sofort weiterarbeiten.