



Schnellstart-Anleitung Huawei ONT EG817X6

Stand: 01.05.2022

T 0209 7020 info@gelsen-net.de

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH Am Bugapark 1c 45899 Gelsenkirchen









) Anschluss des ONT

Der Servicetechniker schließt in der Regel den ONT vor Ort an und richtet diesen betriebsbereit ein. Dafür benötigt er lediglich etwas Platz für den ONT (jeweils ca. einen halben Meter im Umkreis) und eine freie Steckdose (jeweils ca. einen Meter im Umkreis) in der Nähe der Anschlussdose.



2) Verbinden Sie ein Gerät mit dem ONT

2.1 Kabelgebunden

Schließen Sie ein Netzwerkkabel mit einer Seite an einem der 4 LAN-Ports und der anderen Seite an Ihren PC an.

2.2 Kabellos

Gehen Sie in die WLAN-Einstellungen Ihres drahtlosen Endgerätes und wählen das gemäß unserer Auftragsbestätigung mitgeteilte WLAN-SSID-Netzwerk (GELSEN-NET XY) aus. Anschließend geben Sie das mitgeteilte WLAN-Passwort ein.

EG8147X6

Welcome to Huawei web page for network configuration.

User Name :			
	Log In		
Convright @ 2020 L	Numuri Technologies Co., Itd.	Il rights record	
Copyright © 2020 H	luawer rechnologies co., Ltd. /	ai rights reserved.	

Anmelden auf der Benutzeroberfläche

Öffnen Sie bitte nun auf Ihrem verbundenen Gerät einen Internetbrowser und geben Sie in das Adressfeld 192.168.18.1 ein.

Es öffnet sich das Anmeldefenster des WLAN-ONTs auf Ihrem Bildschirm. Geben Sie bitte nun die Anmeldedaten, bestehend aus User Name (= Epuser) und Passwort, gemäß Auftragsbestätigung ein.



www.gelsen-net.de





Passwort ändern

Bei der ersten Anmeldung verlangt das System aus Sicherheitsgründen, dass Sie das vorläufige Passwort ändern. Sollten Sie dieses Fenster nicht sehen, klicken Sie bitte oben rechts auf

Fast Setting.

Möchten Sie das Passwort später ändern, können Sie diesen Punkt mit einem Klick auf **Skip** unten rechts überspringen.

Um das Passwort zu ändern geben Sie unter **Old Password** das bisherige Passwort und unter **New Password** sowie **Confirm Password** Ihr neues Passwort ein. Bestätigen Sie Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche **Next**.

	for connecting you to	your family and friend
Wi-Fi configuration	Account management	Configuration completion
(\checkmark
	Change your login password.	
The login passwo	Change your login password. rd cannot be the default one. Change Password requ	it immediately . uirements
The login passwo User Name:Epuser Old Password:	Change your login password. In cannot be the default one. Change Password requ 1. The passwo 2. The passwo 1. The passwo 2. The passwo 2. The passwo 2. The passwo 2. The passwo 2. The passwo 3. The passwo 4. The passwo 5. The passwo	it immediately. iirements rd must contain at least 6 characters. rd must contain at least two of the mbinations: digits, uppercase letters
The login passwo User Name:Epuser Old Password: New Password:	Change your login password. rd cannot be the default one. Change Password requ 1. The passwo 2. The passwo following cc lowercase le characters c *()+	It immediately. irrements rd must contain at least 6 characters. rd must contain at least two of the mbinations: digits, uppercase letters itters and special characters. Special an be the following: $-1 @ \# \$ \% ^$ $ \{0\}\}$: '<,> / 2.
The login passwo User Name:Epuser Old Password: New Password: Confirm Password:	Change your login password. rd cannot be the default one. Change 1. The passwo 2. The passwo following ce characters ce *() - = + 3. The passwo name in rev	tt immediately. strements rd must contain at least 6 characters. rd must contain at least two of the mbinations: digits, uppercase letters tters and special characters. Special an be the following: `~! @ # \$ % ^ \[{ }];: '` < ,. > / ?. rd cannot be any user name or user erse order.

Gut zu wissen: Das neue Passwort darf weder vorwärts bzw. rückwärts gleich dem User Name sein.

Außerdem muss Ihr neues Passwort mindestens zwei der folgenden Kombinationen beinhalten:

• Zahlen

5

- Großbuchstaben
- Kleinbuchstaben
- Sonderzeichen. Erlaubte Sonderzeichen: ^ ! " \$ % & / () = ? ` { [] } \ @ + * ~ # ' < > | , ; .:-_

WLAN SSID ändern

Im nächsten Schritt wird der WLAN SSID-Name und das WLAN-Passwort angezeigt.

Falls Sie den SSID-Namen und das Passwort beibehalten möchten, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche **Skip**.

Andernfalls geben Sie bei **2.4G Wi-Fi Name** Ihren gewünschten SSID-Namen ein und unter **2.4G Wi-Fi Password** Ihr gewünschtes Passwort. Wiederholen Sie dies unter **5G Wi-Fi Name** und **5G Wi-Fi Passwort**. Zum Anzeigen der jeweiligen Passwörter klicken Sie bitte auf das nebenstehende blaue Häkchen.

Bestätigen Sie die Änderungen über die Schaltfläche **Next**.

Mithilfe der Schalter **On/Off** können Sie jederzeit das 2.4G bzw. 5G WLAN-Netz ein- und ausschalten.



www.gelsen-net.de

START-ANLEITUNG HUAWEI ONT EG817X6

SCHNELL