

FRITZ!Box

Sicherung und Werksreset

**Modelle 74xx, 75xx, 76xx
sowie 55xx und 56xx.**



Für alle gängigen Modelle 74xx, 75xx, 76xx sowie 55xx und 56xx.
Je nach FRITZ!Box Modell und Softwareversion können die Schritte
und Bilder minimal variieren.

Ablauf bei technischer Umstellung:

1. Bei Bedarf Sicherung durchführen
(Bedarf besteht dann, wenn die WLAN-Daten geändert wurden
oder das Telefonbuch auf der FRITZ!Box abgelegt ist.)
2. Laden der Werkseinstellungen
3. Wiederherstellen der Sicherung

Inhaltsverzeichnis

Sicherung durchführen	3
Werksreset durchführen	7
Wiederherstellung	11

So können die wichtigsten Daten der FRITZ!Box gesichert werden.

Schritt 1

Stelle sicher, dass die mobilen Daten deaktiviert sind. Das kann je nach Gerät variieren.
Stelle außerdem sicher, dass Du mit dem WLAN Deiner FRITZ!Box verbunden bist.

Wenn die mobilen Daten noch aktiviert sind, ist ein Zugriff auf die FRITZ!Box nicht möglich! Man wird in diesem Fall auf eine Website weitergeleitet mit der Warnung: "Versuchen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen"





Schritt 2

Öffne einen Webbrowser Deiner Wahl.
Zum Beispiel Safari, Firefox, Chrome, etc.

Gib in der Adresszeile die folgende Adresse ein.
fritz.box

Alternativ versuche es mit der folgenden Adresse:
192.168.178.1

Diese ist auch ohne Mobilfunk erreichbar!



Schritt 3

Melde Dich mit Deinem FRITZ!Box-Kennwort an.
Hast Du dies in der Vergangenheit nicht geändert,
findest Du dieses auf der Unterseite der FRITZ!Box.
Es bildet sich in der Regel aus einem Wort und 4 Ziffern.
Zum Beispiel „beugen4350“



Schritt 4

Du solltest nun auf der Benutzeroberfläche
der FRITZ!Box landen.


Unter Umständen erscheint noch ein Hinweis,
diesen kannst Du gerne bestätigen.

Drücke oben links auf die drei blauen Balken
(Burgermenü). Es öffnet sich das Menü.



Schritt 5


Drücke erst auf „System“
und dann auf „Sicherung“.



Schritt 6

Vergebe ein leicht zu merkendes Kennwort.
Die Sicherung beinhaltet
Deine Rufnummern,
Telefonbücher sowie
WLAN-Daten inkl. aller Passwörter!

Drücke dann auf „Sichern“.



Schritt 7

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
Diese muss durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste an der FRITZ!Box bestätigt werden.

Durch erneutes Bestätigen mit „OK“ wird die Sicherung heruntergeladen.

Bestätigen

Die Ausführung muss zusätzlich bestätigt werden.

1. Nehmen Sie ein an der FRITZ!Box angeschlossenes Telefon zur Hand.
2. Geben Sie ein:
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Verbindungstaste.
4. Hören Sie einen Quittungston und legen auf.

[Kein Telefon? Bestätigung mit FRITZ!Box-Taste ▲](#)

Bestätigung mit FRITZ!Box-Taste:

- Alle LEDs an der FRITZ!Box blinken jetzt.
- Drücken Sie kurz eine beliebige Taste an der FRITZ!Box.
- Zur Bestätigung der Ausführung leuchten die LEDs an der FRITZ!Box einmal auf.

Schritt 8


Für den Werksreset kann man nun direkt zu [Schritt 4](#) springen.

Alle notwendigen Schritte, um eine FRITZ!Box in den Werkszustand zu versetzen. FRITZ!Boxen mit entsprechendem Branding ziehen bei korrekter Verschaltung alle anschlussbezogenen Daten automatisch (ZeroTouch).

Schritt 1

Stelle sicher, dass die mobilen Daten deaktiviert sind. Das kann je nach Gerät variieren. Stelle außerdem sicher, dass Du mit dem WLAN Deiner FRITZ!Box verbunden bist.

Wenn die mobilen Daten noch aktiviert sind, ist ein Zugriff auf die FRITZ!Box nicht möglich! Man wird in diesem Fall auf eine Website weitergeleitet mit der Warnung: "Versuchen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen"



Schritt 2



Öffne einen Webbrowser Deiner Wahl.
Zum Beispiel Safari, Firefox, Chrome, etc.

Gib in der Adresszeile die folgende Adresse ein.
fritz.box

Alternativ versuche es mit der folgenden Adresse:

192.168.178.1

Diese ist auch ohne Mobilfunk erreichbar!



Schritt 3

Melde Dich mit Deinem FRITZ!Box-Kennwort an.
Hast Du dies in der Vergangenheit nicht geändert,
findest Du dieses auf der Unterseite der FRITZ!Box.
Es bildet sich in der Regel aus einem Wort und 4 Ziffern.
Zum Beispiel „beugen4350“



Schritt 4

Du solltest nun auf der Benutzeroberfläche
der FRITZ!Box landen.


Unter Umständen erscheint noch ein Hinweis,
diesen kannst Du gerne bestätigen.

Drücke oben links auf die drei blauen Balken
(Burgermenü). Es öffnet sich das Menü.



Schritt 5

Drücke erst auf „System“
und dann auf „Sicherung“.





Schritt 6

Im Sicherungsmenü angekommen befinden sich oben vier Registerkarten. Auf kleinen Bildschirmen erscheinen unter Umständen nur 2.


Die Register weiter hinten erreicht man durch Nachlinkswischen der Register.

Wähle dann den Register „Werkseinstellungen“ aus.



Schritt 7

Drücke auf den blauen Button „Werkseinstellungen laden“ und bestätige die Warnung mit „OK“.



System > Sicherung

Neustart Werkseinstellungen

Sie können hier die FRITZ!Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Achtung:


- Alle Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, werden dabei gelöscht. Deshalb empfehlen wir, vor dem Zurücksetzen eine [Sicherungsdatei](#) zu erstellen.
- Wenn Sie einen individuellen WLAN-Netzwerkschlüssel oder eine individuelle IP-Konfiguration benutzen, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihrer Netzwerkgeräte anpassen, um nach dem Zurücksetzen wieder auf die FRITZ!Box zugreifen zu können.

Werkseinstellungen laden

Schritt 8

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung. Diese muss durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste an der FritzBox bestätigt werden.

Durch erneutes Bestätigen mit „OK“ lädt die FRITZ!Box nun die Werkseinstellungen. Der Vorgang dauert zirka 5–10 Minuten.



Bestätigen

Die Ausführung muss zusätzlich bestätigt werden.

1. Nehmen Sie ein an der FRITZ!Box angeschlossenes Telefon zur Hand.
2. Geben Sie ein: *12900
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Verbindungstaste.
4. Hören Sie einen Quittungston und legen auf.

[Kein Telefon? Bestätigung mit FRITZ!Box-Taste ▲](#)

Bestätigung mit FRITZ!Box-Taste:

- Alle LEDs an der FRITZ!Box blinken jetzt.
- Drücken Sie kurz eine beliebige Taste an der FRITZ!Box.
- Zur Bestätigung der Ausführung leuchten die LEDs an der FRITZ!Box einmal auf.


Abbrechen

So lassen sich zuvor gesicherte Einstellungen wiederherstellen.

Schritt 1

Stelle sicher, dass die mobilen Daten deaktiviert sind.
Das kann je nach Gerät variieren.
Stelle außerdem sicher, dass Du mit dem WLAN Deiner FRITZ!Box verbunden bist.

Wenn die mobilen Daten noch aktiviert sind, ist ein Zugriff auf die FRITZ!Box nicht möglich! Man wird in diesem Fall auf eine Website weitergeleitet mit der Warnung:
„Versuchen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen“



Schritt 2



Öffne einen Webbrowser Deiner Wahl.
Zum Beispiel Safari, Firefox, Chrome, etc.

Gib in der Adresszeile die folgende Adresse ein.
fritz.box

Alternativ versuche es mit der folgenden Adresse:

192.168.178.1

Diese ist auch ohne Mobilfunk erreichbar!



Schritt 3

Melde Dich mit Deinem FRITZ!Box-Kennwort an.
Hast Du dies in der Vergangenheit nicht geändert,
findest Du dieses auf der Unterseite der FRITZ!Box.
Es bildet sich in der Regel aus einem Wort und 4 Ziffern.
Zum Beispiel „beugen4350“



Schritt 4

Du solltest nun auf der Benutzeroberfläche
der FRITZ!Box landen.


Unter Umständen erscheint noch ein Hinweis,
diesen kannst Du gerne bestätigen.

Drücke oben links auf die drei blauen Balken
(Burgermenü). Es öffnet sich das Menü.



Schritt 5

Drücke erst auf „System“
und dann auf „Sicherung“.



Schritt 6

Wechsle in den Reiter „Wiederherstellen“ und
wähle „Datei auswählen“.

Wähle die Datei aus dem Downloads-Ordner aus,
gib das Kennwort ein.

